

ATMOR

מים חמים. חופשי

הוראות הפעלה והתקנה
למיבש מגבות
VELVET/VELVET PLUS



www.atmor.co.il

מק"ט 196065C

מחמם מגבות זה מיועד לשימוש בחדרי אמבטיה וכביסה
יש לקרוא את הוראות הפעלה היטב לפני השימוש.

מפרט טכני:

דגם	מתח	הספק	מידות
VELVET	220V-240V AC, 50Hz	220W	1480x540x1090 מ"מ
VELVET PLUS	220V-240V AC, 50Hz	220W	1480x525x900 מ"מ

תחזוקה

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השרות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.


אזהרה

מכשיר זה מיועד אך ורק לבגדים ומגבות שכובסו במים.
יש להתקין את המחמם כך שהמסילה המחוממת ביותר תהיה בגובה של לפחות 600 מ"מ מעל הריצפה כדי למנוע סכנה לילדים קטנים

ניקוי

ניקוי המחמם יעשה אך ורק ע"י מטלית יבשה וללא חומרי ניקוי

הוראות התקנה



הוראות הפעלה

הדלקה וכיבוי המחמם

- אנא קרא את הוראות ההתקנה בקפידה כדי להבין איך להתקין את המחמם במקום האידיאלי מהקיר.
- וודא השלמת התקנה
- חבר את כבל החשמל לשקע עם המתח הרצוי.
- לחץ את המפסק למצב (1) נורת החיווי תדלק והמחמם יתחיל לעבוד
- לחץ את המפסק למצב (0) נורת החיווי תכבה והמחמם יפסיק לעבוד



הוראות הפעלה לדגם VELVET PLUS

- חבר את כבל החשמל לשקע עם המתח הרצוי.
- לחץ על כפתור **ON/OFF** המחמם יתחיל לעבוד ובתצוגה יופיע ON
- לחץ שוב על כפתור **ON/OFF** המחמם יכבה ובתצוגה יופיע OFF
- לחצנים לשליטה על הטמפרטורה (▼/▲):
- ישנם 3 מצבי טמפרטורה: 1, 2, 3- (טמפרטורה נמוכה, בינונית וגבוהה)
- לחיצה על כפתור ▲ תעלה את הטמפרטורה. לחיצה על כפתור ▼ תוריד את הטמפרטורה.
- טיימר לשליטה על משך הפעלת המחמם (▼/▲):
- ניתן לכוון את משך הפעל המחמם מ-0.5 שעה עד 7 שעות.
- בהפעלה הראשונה הטיימר מכוון להפסקה לאחר 0.5 שעה.
- לחץ על כפתור ▲ להאריך את משך ההפעלה ועל כפתור ▼ לקצר את משך ההפעלה.
- משך זמן ההפעלה יופיע על הצג
- בזמן שהמחמם לא בשימוש כבה את המחמם ונתק אותו מזרם החשמל.

אמצעי זהירות

1. יש לקרוא את הוראות השימוש וההתקנה לפני השימוש.
2. נדרשת השגחה כאשר מחמם המגבות נמצא בשימוש ליד ילדים או אנשים עם מוגבלויות.
3. כאשר המחמם אינו בשימוש יש לנתק את המחמם מהחשמל.
4. אין לנתק את המכשיר מרשת החשמל ע"י משיכת כבל החשמל מהשקע בקיר.
5. אם פתיל ההזנה ניזוק, כדי להימנע מסכנה. החלפתו תעשה ע"י היצרן, סוכן שירות שלו או אדם מוסמך אחר.
6. אין להשתמש מחוץ למבנה.
7. אין למקם את המחמם במקום שהוא עלול ליפול לתוך אמבטיה או מיכל אחר.
8. כדי לנתק את המחמם יש לנתק את התקע מהשקע בקיר.
9. אין להשתמש במחמם באזורים בהם קיים שימוש או מאוחסן בנזין, צבעים, או נוזלים דליקים.
10. השתמש במחמם זה רק כמתואר בהוראות. כל שימוש אחר אינו מומלץ ע"י היצרן ועלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פגיעה בנפש.
11. מחמם זה אינו מיוחד לשימוש בכבל מאריך. חבר את הכבל ישירות לקיר
12. אין להכניס או לאפשר לעצמים זרים להיכנס לפתחי האוורור או הפליטה. פעולה זו עלולה לגרום להלם חשמלי, שריפה או נזק למחמם.
13. שמור את הוראות ההפעלה.

- מחמם זה פועל רק במצב עומד.
- כל שירותי התחזוקה צריכים להתבצע על ידי נציג שירות מורשה.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים עם מוגבלויות פיזיות (כולל ילדים).

תעודת אחריות מס.

(בצרוף חשבונית הקניה)

VELVET/VELVET PLUS למחמם מגבות מדגם:

שם פרטי

שם משפחה :

כתובת :

תאריך רכישה: (תחילת האחריות)

מקום הרכישה:

מספר מכשיר:

החברה מתחייבת לתקן כל פגם שיתגלה במכשיר ולהשיבו לפעילות תקינה. המכשיר הפגום יובא אל נקודת המכירה הקרובה ע"י הלקוח ועל חשבונו בצרוף תעודת אחריות חתומה ע"י המפיץ בחתימה + חותמת **ובצרוף חשבונית הקניה**. (תעודה לא חתומה אין לה תוקף).

האחריות אינה כוללת הוצאות פירוק המכשיר בבית הלקוח הובלתו והרכבתו לאחר התיקון. תוקף האחריות, שנה אחת מתאריך הקניה. החברה אינה אחראית לנזק שנגרם כתוצאה משימוש לא נכון במכשיר ו/או התקנה שלא לפי ההוראות. החברה אינה אחראית לנזק שנגרם כתוצאה משימוש בניגוד להוראות ואו נזק שנגרם בזדון ו/או מתוך רשלנות.