

ATMOR

מים חמים. חופשי

הוראות הפעלה והתקנה
למיבש מגבות

HORIZON / HORIZON PLUS



HORIZON



HORIZON PLUS



www.atmor.co.il

מק"ט 196071D

מחמם מגבות זה מיועד לשימוש בחדרי אמבטיה וכביסה
יש לקרוא את הוראות ההפעלה היטב לפני השימוש.

מפרט טכני:

דגם	מתח	הספק	מידות
HORIZON	220V-240V AC, 50Hz	75W	650x600x125 מ"מ
HORIZON PLUS	220V-240V AC, 50Hz	105W	1100x485x125 מ"מ

תחזוקה

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השרות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.





אזהרה

מכשיר זה מיועד אך ורק לבגדים ומגבות שכובסו במים.
יש להתקין את המחמם כך שהמסילה המחוממת ביותר תהיה בגובה של לפחות 600 מ"מ מעל הריצפה כדי למנוע סכנה לילדים קטנים

ניקוי

ניקוי המחמם יעשה אך ורק ע"י מטלית יבשה וללא חומרי ניקוי

הוראות התקנה



הוראות הפעלה

הדלקה וכיבוי המחמם

- אנא קרא את הוראות ההתקנה בקפידה כדי להבין איך להתקין את המחמם במקום האידיאלי מהקיר.
- וודא השלמת התקנה
- חבר את כבל החשמל לשקע עם המתח הרצוי.
- לחץ את המפסק למצב (1) נורת החיווי תדלק והמחמם יתחיל לעבוד
- לחץ את המפסק למצב (0) נורת החיווי תכבה והמחמם יפסיק לעבוד

אמצעי זהירות

1. יש לקרוא את הוראת השימוש וההתקנה לפני השימוש.
2. נדרשת השגחה כאשר מחמם המגבות נמצא בשימוש ליד ילדים או אנשים עם מוגבלויות.
3. כאשר המחמם אינו בשימוש יש לנתק את המחמם מהחשמל.
4. אין לנתק את המכשיר מרשת החשמל ע"י משיכת כבל החשמל מהשקע בקיר.
5. אם פתיל ההזנה ניזוק, כדי להימנע מסכנה. החלפתו תעשה ע"י היצרן, סוכן שירות שלו או אדם מוסמך אחר.
6. אין להשתמש מחוץ למבנה.
7. אין למקם את המחמם במקום שהוא עלול ליפול לתוך אמבטיה או מיכל אחר.
8. כדי לנתק את המחמם יש לנתק את התקע מהשקע בקיר.
9. אין להשתמש במחמם באזורים בהם קיים שימוש או מאוחסן בנזין, צבעים, או נוזלים דליקים.
10. השתמש במחמם זה רק כמתואר בהוראות. כל שימוש אחר אינו מומלץ ע"י היצרן ועלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פגיעה בנפש.
11. מחמם זה אינו מיועד לשימוש בכבל מאריך. חבר את הכבל ישירות לקיר
12. אין להכניס או לאפשר לעצמים זרים להיכנס לפתחי האוורור או הפליטה. פעולה זו עלולה לגרום להלם חשמלי, שריפה או נזק למחמם.
13. שמור את הוראות ההפעלה.

- מחמם זה פועל רק במצב עומד.
- כל שירותי התחזוקה צריכים להתבצע על ידי נציג שירות מורשה.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים עם מוגבלויות פיזיות (כולל ילדים).
- פירוק והרכבת המכשיר תתבצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.

תעודת אחריות מס.

(בצרוף חשבונית הקניה)

HORIZON / HORIZON PLUS : למחמם מגבות מדגם:

שם פרטי

שם משפחה :

כתובת :

תאריך רכישה: (תחילת האחריות)

מקום הרכישה:

מספר מכשיר:

החברה מתחייבת לתקן כל פגם שיתגלה במכשיר ולהשיבו לפעילות תקינה.
המכשיר הפגום יובא אל נקודת המכירה הקרובה ע"י הלקוח ועל חשבונו בצרוף תעודת אחריות
חתומה ע"י המפיץ בחתימה + חותמת **ובצרוף חשבונית הקניה**. (תעודה לא חתומה אין לה
תוקף).

האחריות אינה כוללת הוצאות פירוק המכשיר בבית הלקוח והובלתו והרכבתו לאחר התיקון.
תוקף האחריות, שנה אחת מתאריך הקניה
החברה אינה אחראית לנזק שנגרם כתוצאה משימוש לא נכון במכשיר ו/או התקנה שלא לפי
ההוראות.
החברה אינה אחראית לנזק שנגרם כתוצאה משימוש בניגוד להוראות ואו נזק שנגרם בזדון ו/
או מתוך רשלנות.